



Atuador Pneumático Dupla Ação




Posição	Componente
1	Compressor
2	Tampa
3	Haste
4	Anel de Borracha
5	Campânula Inferior
6	Prato do Diafragma
7	Porca Sextavada
8	Diafragma do Comando
9	Parafuso Allen
10	Campanula Superior
11	Indicador de Abertura




Modelo Série - 170




Modelo Série - 266



Modelo Série - 370



Modelo Série - 600



Modelo Série - 330

